



Erhöhen Sie die Sicherheit auf der Baustelle durch Kontrolle Ihrer Anemometer



J-68416-11

Art des zu kontrollierenden Sensors

Nur für Manitowoc-Anemometer **H-68416-10** des „Kit Wind“ oder der Sensoren, die in die „Visu“-Anzeigen eingebaut sind.

Sensor **J-68416-11**



Bescheinigung über Funktionstüchtigkeitsprüfung vor Ort ausgestellt:

- Wenden Sie sich an den nächstgelegenen Manitowoc-Kundendienst, um die einwandfreie Arbeitsweise, die Kalibrierung und die Alarmeinrichtungen Ihres Anemometers prüfen zu lassen.
- Diese Schnellkontrolle kann auf Anfrage des Kunden und/oder der Arbeitsaufsichtsbehörde und spätestens im Rahmen eingehender Prüfungen (d. h. alle 4 Jahre) auf der Baustelle oder im Park erfolgen.