



Renforcez la sécurité sur votre chantier en faisant contrôler vos anémomètres



J-68416-11

Type de capteur à contrôler

Exclusivement pour anémomètres Manitowoc

H-68416-10 du "Kit Wind" ou des capteurs intégrés dans les indicateurs "Visu".

Capteur J-68416-11



Certificat de contrôle de bon fonctionnement délivré sur place :

- Prenez contact avec le service après-vente Manitowoc le plus proche afin de faire contrôler le bon fonctionnement, l'étalonnage et les alarmes de votre anémomètre.
- Ce contrôle rapide peut s'effectuer sur le chantier ou sur parc sur simple demande du client et/ou de l'inspection du travail et au plus tard dans le cadre de la mise en œuvre des examens approfondis, c'est à dire une fois tous les 4 ans.